

Oben auf

dem Cameragehäuse befindet sich der Auslöseknopf jetzt auch bei folgenden Zeiss Ikon Cameras:

	cm	mit	in	RM
Zeiss Ikon Nettar 6 × 9		Nettar 4,5	Telma	50.-
Zeiss Ikon Nettar 6 × 9		Nettar 4,5	Klio	56.-
Zeiss Ikon Nettar 6 × 9		Nettar 4,5	Cpr.S	65.-
Zeiss Ikon Nettar 6 × 9		Nettar 3,5	Cpr.S Rapid	84.-
Zeiss Ikon Nettar 6 × 9		Tessar 4,5	Cpr.S	88.-
Zeiss Ikon Ikonta 6 × 9		Tessar 4,5	Cpr.S Rapid	115.-
Zeiss Ikon Ikonta 6 × 9		Tessar 3,8	Cpr.S Rapid	138.-
Zeiss Ikon Ikonta 4,5 × 6		Novar 4,5	Telma *	57.-
Zeiss Ikon Ikonta 4,5 × 6		Novar 3,5	Cpr. 00 R. . *	84.-
Zeiss Ikon Ikonta 4,5 × 6		Tessar 3,5	Cpr. 00 R. . *	109.-

* Lieferbar im

Oktober 1936





Meisteraufnahmen
durch diese drei:

Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!

